


JOVE Glasses View1快速使用指南

1 连接眼镜




1.数据线（侧弯头）连接眼镜镜腿根部插口



2.数据线（直线头）连接BOX的 6d 眼镜口或手机口（Type-C）

注：支持直连150余款市场主流机型。如果您的手机不支持DP投屏协议（如：华为Pura80），连线后无法兼容V1智能眼镜。可通过Jove Box无线投屏的方式，将手机内容投射到眼镜中。

2 BOX按键说明




- ⏻ 长按电源键3秒，开机/关机
- ⬅️ 方向选择，中键确认
- ⬅️ 返回
- 🖱️ 飞鼠与按键方式切换
- 🏠 回到首页
- 🗣️ 语音控制
- 🔊 音量大小调节
- 电量指示灯

3 屈光度调节



针对近视眼用户，可通过手动调节眼镜上方的2个旋钮，来分别调节2只眼镜的屈光度（0~600°），直到看清楚为止。


4 BOX充电



给BOX充电时，数据线一头连接BOX的⚡充电口，一头连接电源取电口。

注：请勿在BOX充电时使用

5 拷贝影片到BOX



BOX开机后，数据线一头连接BOX的⚡充电口，一头连接电脑。

 Windows电脑：

拷贝目标影片资源，在弹出的移动磁盘目录中，进入“Movies”目录，粘贴影片资源。

 苹果电脑（MacOS）：

如未弹出移动磁盘目录，请到AppStore下载应用：iDroid-安卓浏览器。进入“Movies”目录，粘贴影片资源。



注：以上拷贝的如果是全景视频资源，则请进入“fullVideo”目录，粘贴即可

6 扩展BOX存储空间



支持外接U盘方式扩展存储空间。方法：将U盘插入到BOX的⚡充电口。